

Изменения в ПО весов серий ВПМ и ТВ..РЗ (отличия от предыдущих версий).

Загрузочный модуль ВПМ (версия 2.3)

- 1. Исправлены ошибки в использовании некоторых языков.**
- 2. Исправлена ошибка считывания файла транзакций.**
- 3. Исправлен поиск товаров по коду.**
- 4. Исправлены ошибки при печати на этикетках нестандартных размеров.**
- 5. Исправлена ошибка обнуления итогов при печати итоговой этикетки.**

Загрузочный модуль ВПМ (версия 2.2)

- 6. Добавлен болгарский язык.**
- 7. Добавлен казахский язык.**

Загрузочный модуль ВПМ (версия 2.1)

- 1. Добавлены модификации ВПМ-Ф(1)-MF, ТВ..РЗ-MF.**
- 2. Исправлена ошибка передачи итогов по RS-232 и Ethernet.**

Загрузочный модуль ВПМ (версия 2.0)

- 1. Модификация ВПМ-Т(1)-MF.**

Загрузочный модуль ВПМ (версия 1.4)

- 1. Таблица символов казахского языка приведена в соответствие со стандартом СТ РК 1048-2002.**
- 2. Исправлена ошибка передачи итогов взвешивания.**
- 3. Исправлена ошибка поиска товара по коду при фрагментированной базе.**
- 4. Исправлена ошибка печати знака сертификации.**

Загрузочный модуль ВПМ (версия 1.3)

- 1. Исправлены ошибки восстановления связи при нестабильной работе сети.**
- 2. Исправлена ошибка при формировании в штрихкоде массы для весов с разной максимальной нагрузкой.**

В весах с разной максимальной нагрузкой масса товара в штрихкод попадала в том виде, в котором она отображалась на индикаторе весов. Начиная с данной версии, масса будет выводиться в штрихкод всегда в граммах, независимо от ее отображения на индикаторе.

- 3. Введена автоматическая дефрагментация памяти товаров.**

При частом использовании функции дозагрузки товаров без перезаписи всей базы, память товаров постепенно заполняется, что приводит к необходимости периодической перезаписи всей базы. Для исключения этого, начиная с данной версии, происходит автоматическая дефрагментация памяти при ее критическом переполнении из-за сильной фрагментации.

- 4. Оптимизирована передача файла итогов взвешивания при частых запросах в автоматизированных системах учета.**

5. Добавлена возможность вывода в штрихкоде количества взвешиваний.

6. Ускорен поиск товаров по коду.

Загрузочный модуль ВПМ (версия 1.2)

1.Добавлена возможность вывода на этикетку массы брутто.

Для этого необходимо в программе «Весовой терминал» (или иным способом), в характеристиках товара в поле «№ основной группы» указать значение, равное 65534. Для весов это будет являться признаком того, что для данного товара требуется выводить на этикетку массу брутто вместо массы тары. Чтобы на этикетку была выведена масса брутто, необходимо предварительно в программе «Весовой терминал» добавить в используемый для требуемого товара формат основной этикетки поле массы тары.

2.Добавлена возможность вывода на этикетку одновременно массы брутто и количества штук в упаковке.

Для этого необходимо в программе «Весовой терминал» (или иным способом), в характеристиках товара в поле «№ основной группы» указать значение, равное 65533. Для весов это будет являться признаком того, что для данного товара требуется выводить на этикетку массу брутто вместо массы тары и что для данного товара требуется указывать количество штук. Чтобы на этикетку было выведено указанное количество штук, необходимо предварительно в программе «Весовой терминал» добавить в используемый для требуемого товара формат основной этикетки поле номера основной группы. Также, для вывода количества штук в штрихкоде необходимо в используемый для требуемого товара формат штрихкода добавить позиции номера основной группы (подробнее см. описание изменений для загрузочного модуля версии 1.0 ниже).

Чтобы на этикетку была выведена масса брутто, необходимо предварительно в программе «Весовой терминал» добавить в используемый для требуемого товара формат основной этикетки поле массы тары.

3.Добавлены шрифты для таблицы символов cp1252.

4.Откорректирована контрастность свечения индикатора (-ов).

Загрузочный модуль ВПМ (версия 1.1)

1.Добавлена поддержка итальянского языка.

2.Исправлены обнаруженные ошибки при печати и подсчете итогов взвешивания.

Загрузочный модуль ВПМ (версия 1.0)

1.Добавлена возможность ввода с клавиатуры весов и вывода на этикетку количества штук (для запрограммированных товаров).

Для этого необходимо в программе «Весовой терминал» (или иным способом), в характеристиках товара в поле «№ основной группы» указать значение, равное 65535. Для весов это будет являться признаком того, что для данного товара требуется указывать количество штук. Чтобы на этикетку было выведено указанное количество штук, необходимо предварительно в программе «Весовой терминал» добавить в используемый для требуемого товара формат основной этикетки поле номера основной группы. Также, для вывода количества штук в штрихкоде необходимо в используемый для требуемого товара формат штрихкода добавить позиции номера основной группы.

При попытке распечатки основной этикетки для такого товара на индикаторе весов будет отображено поле для ввода количества штук (допустимый диапазон значений - от 1 до 9999). После ввода необходимого количества следует нажать либо кнопку печати, либо кнопку ввода. При этом будет распечатана этикетка.

Вводимое количество штук суммируется и может быть выведено на итоговую этикетку. Для этого необходимо предварительно в программе «Весовой терминал» добавить в используемый для требуемого товара формат итоговой этикетки поле номера основной группы. Также, для вывода количества штук в штрихкоде необходимо в используемый для требуемого товара формат штрихкода добавить позиции номера основной группы.

Примечание 1: при выборе другого товара накопленное количество штук обнуляется.

Примечание 2: введенное количество штук запоминается, и при последующей попытке печати этикетки для такого «штучного» товара, это же число будет выведено на индикатор, поэтому, если количество штук менять нет необходимости, его необязательно вводить повторно, достаточно просто нажать кнопку печати или кнопку ввода.

2.Добавлена возможность дублирования последней напечатанной этикетки без ввода дополнительных данных.

Для этого необходимо сначала распечатать требуемую этикетку. Затем, без каких-либо промежуточных действий с клавиатурой, необходимо нажать кнопку MENU. На индикаторе будет отображен пункт «Копия этикетки». НЕ ВХОДЯ В ЭТОТ ПУНКТ МЕНЮ, необходимо нажать кнопку печати. При этом будет распечатана полная копия последней этикетки. После этого весы выйдут в рабочий режим. Для распечатки еще одной копии требуется снова нажать кнопку MENU и затем кнопку печати. С помощью этого способа допускается печать неограниченного количества копий одной этикетки, как основной, так и итоговой.

Примечание: при таком способе копирования итоги для копируемых этикеток не суммируются.

3. Добавлена поддержка казахского языка.